

置き去り防止システムを 装置しています



エンジンON時

車内アナウンス
「安全運転してください」

エンジン始動時に本体ユニットより
車内向けアナウンスが必ず流れます。

エンジンOFF時

車内アナウンス
「車内確認を行ってください」

エンジン停止後、運転手等に
車内確認を促す車内向け警報を発報。

エンジンOFF時

車内アナウンス
「確認しました」

車内
ボタン

車内を確認し、車両後部のボタン(赤)を押
すと車内アナウンスが停止します。

確認操作がされないまま
5分が経過した場合…

車外アナウンス
非常事態を知らせる音

確認が一定時間(5分)行われない場合、
更に車外向けに警報を発します。

大音量アラーム
約110dB